

Modèle : 660



Manuel de démarrage rapide

FONCTIONNEMENT

ICONES DE PAGES DEDIEES

Les icônes de pages dédiées sont positionnées verticalement sur le côté droit de l'écran en mode paysage et horizontalement en bas de l'écran en mode portrait.



MENU PRINCIPAL



Touchez les icônes suivantes pour afficher la page ou le menu qui leur sont associés :

S	Мар	Affiche la carte.
	Charts	Affiche les cartes VFR ou IFR.
3	3D Vision	Affiche 3D Vision.
+	Nearest	Affiche la page Le plus proche.
*0	Waypoint	Affiche les Informations de waypoint.
WP1 WP2 WP3	Flight Plan List	Affiche la liste de plan de vol.
4	Active Flight Plan	Affiche le plan de vol actif.
-20 ◇ ↑	Traffic	Affiche la page dédiée au trafic.
	Terrain	Affiche la vue de terrain.
7	Weather	Affiche les icônes météo de second niveau.
×	GPS Info	Affiche la position actuelle et l'état du satellite.
	Tools	Affiche les icônes d'outils de second niveau.

Pour afficher le **Main Menu**, touchez à tout moment l'icône et maintenez-la enfoncée.

ICONES LE PLUS PROCHE



Dans le **Main Menu**, touchez l'icône pour accéder à la page Le plus proche.

Touchez les icônes suivantes du groupe Le plus proche pour afficher la fonction associée :

	Airport	Affiche les aéroports les plus proches.
TT	Airport WX	Affiche la météo de l'aéroport le plus proche.
	VOR	Affiche les VOR les plus proches.
۲	NDB	Affiche les NDB les plus proches.
	Intersection	Affiche les intersections les plus proches.
N	VRP	Affiche les points de compte rendu visuel (VRP) les plus proches (Atlantique).
	User WPT	Àffiche les waypoints utilisateur les plus proches.
	City	Affiche les villes les plus proches.
	ARTCC	Affiche les ARTCC (Centres de contrôle du trafic aérien) les plus
	FSS	Affiche les Stations d'information de vol (FSS) les plus proches.
	Airspace	Affiche l'espace aérien le plus proche.

ICONES METEOROLOGIQUES

Dans le Main Menu, touchez l'icône Weather pour accéder à la page Météo.

Touchez les icônes suivantes du groupe Météo pour afficher le produit météo :

on
20K 15K 10K 5K
VV
<u>, </u>

nez les lentes sulvantes du groupe metéo pour amener le produit metéo.		
NEXRAD Radar	Affiche NEXRAD (NEXt-generation RADar - radar nouvelle génération).	
Winds Aloft	Affiche les vents d'altitude.	
Temps Aloft	Affiche les températures d'altitude.	
METAR	Affiche les METAR.	
AIRMET	Affiche les AIRMET.	
SIGMET	Affiche les SIGMET.	
TFR	Affiche les TFR.	
Pilot Reports	Affiche les PIREP.	

OUTILS

Dans le **Main Menu**, touchez l'icône **Tools** pour accéder aux icônes Outils de second niveau.

Touchez les icônes suivantes de second niveau pour afficher la fonction associée :

Setup	Affiche les icônes de configuration de troisième niveau.
User WPT Affiche les waypoints utilisateur et les waypoints de proxim	
Flight LogAffiche les journaux de bord.	
Track LogAffiche les journaux de suivi.	
VNAV	Affiche la navigation verticale.
Profile	Affiche le profil des avions.
E6B	Affiche le calculateur E6B.
Weight/Bal	Affiche les données de masse et de centrage.
Data Link	Affiche les informations relatives aux liaisons de données.
User Timer	Affiche le chronomètre utilisateur.
Database	Affiche les informations relatives à la version de la base de
VIRB	Affiche la page de la télécommande VIRB.
	Setup User WPT Flight Log Track Log VNAV Profile E6B Weight/Bal Data Link User Timer Database

CONES DE CONFIGURATION

Dans le **Main Menu**, touchez **Tools** > **Settings** pour accéder aux icônes de configuration de troisième niveau.

Touchez les icônes suivantes de troisième niveau pour appliquer la fonction associée :

E F (1)	Display Sound	Affiche les paramètres de luminosité/temporisation du rétroéclairage et du mode couleurs.
- All	Jouna	Americ les parametres de son.
40	Units	Affiche les paramètres d'unités.
13	Time	Affiche les paramètres de l'heure.
1	Мар	Affiche les paramètres de carte de navigation.
12	Position	Affiche les paramètres de position.
K	Interface	Affiche les paramètres d'interface.

~ @%	Alarm	Affiche les paramètres d'alarme.
- 	Airspace	Affiche les paramètres d'alarme des espaces aériens à usage spécial.
1	Data Link	Affiche les informations relatives aux liaisons de données.
	Bluetooth®	Affiche les paramètres de connexion Bluetooth.
	WiFi	Affiche les paramètres Wi-Fi.
K.	Power	Affiche les paramètres d'avertissement en cas de perte de puissance.

OPTIONS DE MENU

L'aera 660 possède une icône 🔲 dédiée qui affiche une liste contextuelle des options de menu disponibles.

Se déplacer dans les options de menu :

- 0
- Touchez l'icône 🗮
- 2 Touchez l'option de menu souhaitée.



SAISIE DE DONNEES

La fenêtre de saisie de données contient les icônes suivantes.

Enter	Enter	Sort de la fonction clavier et valide les modifications.
H Backspace	Backspace	Efface les données actuelles.
1 ₂ 3 A _B C	Numeric/Alpha	Affiche le clavier numérique ou alphabétique.
S	Cancel	Annule une valeur modifiée.

Saisie de données alphanumériques :

- 1 Lorsque la saisie de données alphanumériques est possible, un clavier s'affiche après avoir touché le champ de données souhaité.
- **2** Touchez les lettres ou les chiffres du clavier pour saisir vos données.
- **3** Touchez la touche **Enter**.



UTILISATION DE L'AFFICHAGE DE LA CARTE



Recadrage de la carte (carte de navigation)

Activation du pointeur de carte :

Lorsque la carte est affichée, vous pouvez activer le pointeur de carte en touchant une partie de la carte. Touchez l'icône pour désactiver le pointeur de carte.

Recadrage de la carte :

Lorsque la carte est affichée, touchez une partie de la carte et faites glisser votre doigt.

Accès aux informations correspondant à un élément cartographique :

Ũ

Lorsque la carte est affichée, vous pouvez activer le pointeur de carte en touchant une partie de la carte. Lorsque le pointeur de carte est positionné sur un élément cartographique, cet élément est mis en évidence, une fenêtre d'information s'ouvre sur la carte et l'élément cartographique mis en évidence s'affiche sur le bouton Elément cartographique. Si la position du pointeur de carte correspond à plusieurs éléments cartographiques, des flèches vertes s'affichent sur le bouton Elément cartographique. 2 En touchant les boutons , vous pouvez faire défiler la liste des éléments cartographiques présents à cette position. L'utilisation des boutons change la mise en évidence et la description.

3 Le bouton Elément cartographique permet de consulter les informations relatives à cet élément.

4 Le bouton Direct → permet de naviguer jusqu'à l'élément cartographique en question.

